

Untergrundvorbereitung

Die Entfernung von Resten:

Alte Rückstände wie zum Beispiel Klebstoff, Spachtelmasse und Teppichrücken müssen gründlich entfernt werden.

Die Beschaffenheit des Untergrunds:

Nach DIN 18365 muss der Untergrund eben, fest, dauertrocken, sauber, fett- und rissfrei sowie saugfähig sein. Diese Eigenschaften sind besonders bei der Verwendung von Dispersionsklebern wegen der Wasseraufnahme wichtig.

Unebenheit des Untergrunds:

Wenn der Untergrund uneben oder nicht saugfähig ist, kann er mit Hilfe einer lösemittelfreien, zementhaltigen Spachtelmasse ausgeglichen werden. Das Verspachteln von Unebenheiten ist sinnvoll, da das zu dicke Auftragen eines Dispersionsklebers eine Geruchsemission wegen der verzögerten Wasserverdunstung zur Folge haben kann.

Handwerkszeug

- Zunächst brauchen Sie das richtige Handwerkszeug:
- Zollstock
- Verlegemesser mit auswechselbarer Klinge
- starke Haushaltsschere
- Haushaltshammer
- Weichholzbrett als Schneide-Unterlage
- Tapezierschiene als "Lineal" für Kantenschnitte
- Schneider- oder Schulkreide
- doppelseitiges Klebeband

Lösen Sie bitte die Abdeckleisten an den Scheuerleisten. Nur Abdeckleisten aus Kunststoff nicht entfernen, sondern den Teppichboden genau davor abschneiden.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a

50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de