

Verkleben von Bodenbelägen

Nach dem Ausmessen der zu belegenden Fläche schneiden Sie den Bodenbelag mit einem Teppichschneider passgenau zu. Der trockenen Untergrund sollte gut grundiert sein.

Bodenbelags-Kleber vor Gebrauch gut durchrühren und auf dem Untergrund vergießen. Achtung: nur soviel Kleber verwenden, wie in der Abluftzeit von ca. 5 - 10 Minuten bearbeitet werden kann.

Den Kleber mit einem feinen Zahnpachtel gleichmäßig verteilen. Bei saugendem Untergrund Beläge sofort in das Kleberbett legen.

Den Bodenbelag fest und gleichmäßig andrücken. Die Beläge müssen vollflächig und besonders sorgfältig an Kanten und Nähten angerieben werden. Kleberverschmutzungen sofort entfernen, Anweisungen der Belaghersteller beachten.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de