

Tapeziertechniken

Wo fängt man an?

Tapeziert wird immer "mit dem Licht", das heißt, Sie beginnen Ihre Arbeit am Fenster. Achten Sie bei der ersten Bahn darauf, dass sie senkrecht ausgelotet ist, damit die folgenden Bahnen gerade verlaufen.

Kleben der Bahnen

Setzen Sie nach dem Ausloten die erste zu tapezierende Bahn mit Überstand an der Decke an, um eventuelle Höhenunterschiede ausgleichen zu können. Von der Mitte aus zu den Seiten blasenfrei andrücken und anschließend mit der Tapezierbürste sauber nacharbeiten.

Trocknen der Tapete

Die Tapete darf nach dem Tapezieren nicht zu schnell trocknen. Vermeiden Sie also Zugluft und heizen Sie nicht zu stark.

Tapete hinter der Heizung

Wie kommt die Tapete hinter die Heizung? Manche Zeitgenossen machen es sich leicht und lassen die Wand dort einfach frei. Nicht so unsere Leserin: An die eingekleisterte Tapete werden Gewichte geklemmt, wie man sie zum Beschweren von Tischdecken im Freien verwendet. So kann man die Bahn langsam in den Zwischenraum gleiten lassen und sie mit einem Heizkörperreiniger durch die Lamellen hindurch andrücken. Zum Schluss ein Griff nach unten, die Tischtuchklammern abnehmen und fertig.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de